

## Proudové svorky



## Univerzální svorky - PROUDOVÉ

### Použití:

- k proudovému spojení lan a vodičů

označení	průměr lana (mm) hlavní odbočné	obj. číslo	balení (ks)
<b>101 2xM8</b>	16 4-16	25164	1
<b>102 2xM8</b>	25 4-25	25171	1
<b>105 2xM8</b>	50 6-50	25188	1
<b>107 4xM8</b>	70 10-70	25195	1
<b>109 4xM8</b>	95 25-95	25201	1
<b>112 4xM8</b>	120 35-120	25218	1